

**Infotech 05.2005 - CODE LAR65491200**  
**INSTALLAZIONE CONNETTORE SONDA AL CUORE**  
INSTALLATION OF CORE PROBE FEMALE PLUG  
INSTALLATION VOM KERNTEMPERATURFÜHLER  
INSTALLATION CONNECTEUR SONDE A COEUR



**Smontare il pannello frontale comandi forare dall'interno il policarbonato, seguendo la sede dei fori pre-stampati come riportato in figura 1.**

**Fissare con le viti presenti nel kit il connettore femmina "C" e il tappo sonda esterno fig 2.**

Remove the control panel and drill a hole (by the inside of the panel) for the male connector locating. See frame seat shown in the below pictures. Fit female connector "C" by the tightening screws included on the kit, fit the external cover as per pict 2.

Die Bedienungsblende entfernen und die Steckdose vom Kerntemperaturfühler laut Photo befestigen. Die Bedienungsblende hat schon die Löcher unter der Bedienungsfolie. Mit den mitgelieferten Schrauben die Steckdose „C“ und den Abdeckstopf (Abb.2) befestigen.

Démonter le tableau de bord et effectuer le percement du connecteur male de la sérigraphie au niveau du trou sur la tôle. Fixer avec les vis du présentes sur le kit , le connecteur féminin « C » fig. 1 et le bouchon sonde extérieur fig.2.





**Collegare le estremità "1" "2" "3" del connettore "C", ai morsetti "7" "8" "9" della scheda elettronica "PR" fig 3, per maggiori dettagli vedi schema elettrico allegato all'apparecchiatura.**


Connect wires ends "1" "2" "3" of "C" connector, to plugs "7" "8" "9" of the electronic board "PR" pict 3, for additional detail please refer to wiring diagram.

Kabelendungen "1" "2" "3" der Steckdose "C" and den Kontakten "7" "8" "9" der Leiterplatte "PR" (Abb.3).

Zwecks weiterer Details konsultieren Sie den Stromlaufplan der dem Geraet beigelegt ist.

Brancher les extrémités „1" „2" „3" du connecteur „C" aux bornes « 7 » « 8 » « 9 » de la platine électronique « PR » fig. 3 .

Pour plusieurs informations voir schémas électrique joint à l'appareil.




**Fissare il supporto esterno sonda al cuore come da figura 4.**

Fit the external temperature meat probe holder as per pict nr 4 .

Externe Kernfuehlerhalterung laut Abbildung 4 befestigen.

Fixer le support extérieur sonde à cœur comme dans la figure 4.



**Seguire le istruzioni allegate per la modifica del parametro scheda per l'abilitazione funzionamento sonda al cuore.**

Please follow attached parameter setting list instructions to enable temperature meat probe function.

Achtung, um den Kerntemperaturfuehler in Betrieb zu nehmen muss man die Parameter Aendern.


Suivre les instructions annexes pour la modification du paramètre fiche pour habiliter le fonctionnement avec sonde au cœur.





# Istruzioni per l'installazione della scheda elettronica sui forni versione "D" cod. LAR65301310-65301330-65301300

Tale procedura deve essere eseguita successivamente al montaggio sul pannello frontale comandi della nuova scheda elettronica, al fine di attribuire ai parametri programmabili i corretti valori a seconda del modello di forno, così da evitare la comparsa di codici di guasto errati.

Controllare che tutte le connessioni elettriche siano inserite nella corretta posizione sulla scheda elettronica (assoluta corrispondenza sigle/numeri stampati sulla scheda e serigrafie impresse sui cavi di collegamento), e che il fissaggio della scheda attraverso i bulloncini autobloccanti consenta di operare con la stessa pressione su tutti i tasti della scheda: NON devono esserci tasti che rimangono premuti senza la pressione dell'operatore.

Dare tensione all'apparecchiatura, assicurarsi che li display della scheda siano spenti, altrimenti agire sul pulsante  per lo spegnimento.

- Premere contemporaneamente i due tasti ( ) per circa 3 secondi, il display temperatura lampeggerà e visualizzerà il primo parametro programmabile "P 01" (colonna Parametro NR.), il display tempo di cottura visualizzerà "0" che è il valore standard attribuito al parametro (colonna Valore STANDARD).


ATTENZIONE: i parametri programmabili della scheda vengono settati in azienda secondo i valori della colonna "STANDARD" riportati sotto, procedere all'impostazione dei valori come da colonna "IMPOSTAZIONI" a seconda del modello di forno, così da evitare la comparsa di codici di guasto errati.

- Ruotare la manopola tempo di cottura se è necessario attribuire un valore diverso da "0" al parametro "P 01" (esempio: per abilitare il funzionamento di un forno non dotato di generatore di vapore impostare "1").
- Ruotare la manopola temperatura di cottura finché si visualizza il parametro programmabile "PAR NR 5", ruotare la manopola tempo di cottura se è necessario attribuire al parametro un valore diverso dal valore standard "150", e così via....

In breve: la manopola temperatura di cottura consente di visualizzare in sequenza i "Parametri NR", la manopola tempo di cottura consente di modificare il "Valore STANDARD attribuito al parametro", confermando automaticamente la eventuale nuova impostazione

Parametro NR.	Valore STANDARD attribuito al parametro	Unità	Impostazione
1	0	-	Lasciare a "0" per il funzionamento forni con generatore di vapore
5	200	sec/10	Impostare a "1" - per abilitare il funzionamento forni non dotati di generatore di vapore
8	73	°C/°F	Ritardo attivazione piena potenza - Lasciare a "200" per i forni con riscaldamento gas Impostare a "50" - per i forni elettrici
10	70	°C/°F	Temperatura blocco vapore in modo VAPORE
24	100	°C/°F	Impostare a "100" solo per modelli gas 10GN2/1-20GN1/1-20GN2/1
28	130	°C/°F	Temperatura intervento condensazione vapori allo scarico nei modi CONVEZIONE VAPORE e MISTO Default set camera a vapore
36	0	sec	Impostare a "95" solo per modelli gas 10GN2/1-20GN1/1-20GN2/1 Impostare a 100 per forni senza boiler Lasciare a 130 per forni con boiler
42	0	°C/°F	Ritardo spegnimento luci - impostare (se desiderato) un tempo (max 100 sec.) trascorso il quale l'illuminazione in camera di cottura si disattiva automaticamente.
43	1	°C/°F	Attivazione raffreddamento sopra set camera modo vapore
44	95	°C/°F	Disattivazione raffreddamento rispetto set camera modo vapore Impostare a "-2" solo per modelli gas 20GN2/1
47	0	-	Soglia temperatura camera umidificazione vapore
48	0	-	Impostare a "90" solo per modelli gas 10GN2/1-20GN1/1-20GN2/1
51	60	°C/°F	Impostare a 30 per modelli senza boiler
55	35	%	Attivazione ventole in fase di preriscaldamento boiler - Impostare a "1" - per i forni con riscaldamento a gas
56	1	-	Impostare a 1 per attivazione funzione dimostrazione; Impostare a 0 per il funzionamento normale
57	0	-	Temperatura di preriscaldamento boiler - Lasciare a "60" per i forni con riscaldamento gas
75	10	°C/°F-sec	Impostare a "85" - per i forni elettrici
77	11	°C/°F-sec	Set Autoclima nel modo VAPORE RAPIDO (cotture vapore sopra 100°C) - usato solo per forni non dotati di generatore di vapore
79	12	°C/°F-sec	Identificazione tipo di riscaldamento - lasciare a "1" se il forno è gas - Impostare a 0 se il forno è elettrico
81	13	°C/°F-sec	Impostare a "1" per abilitare programmi HC e SC lavaggio camera, solo per forni dotati di optional sistema lavaggio WCS
83	14	°C/°F-sec	Autoclima 0...9 Lasciare a "10" per i forni con risc.to gas - Impostare a "2" per i forni elettrici
85	15	°C/°F-sec	Autoclima 10..19 Lasciare a "11" per i forni con risc.to gas - Impostare a "3" per i forni elettrici
87	16	°C/°F-sec	Autoclima 20..29 Lasciare a "12" per i forni con risc.to gas - Impostare a "4" per i forni elettrici
89	17	°C/°F-sec	Autoclima 30..39 Lasciare a "13" per i forni con risc.to gas - Impostare a "5" per i forni elettrici
91	18	°C/°F-sec	Autoclima 40..49 Lasciare a "14" per i forni con risc.to gas - Impostare a "6" per i forni elettrici
93	20	°C/°F-sec	Autoclima 50..59 Lasciare a "15" per i forni con risc.to gas - Impostare a "7" per i forni elettrici
106	73	°C/°F	Autoclima 60..69 Lasciare a "16" per i forni con risc.to gas - Impostare a "8" per i forni elettrici
110	110	-	Autoclima 70..79 Lasciare a "17" per i forni con risc.to gas - Impostare a "9" per i forni elettrici
127	34	sec	Autoclima 80..89 Lasciare a "18" per i forni con risc.to gas - Impostare a "10" per i forni elettrici
* 142	15	Lt	Autoclima 90..99 Lasciare a "20" per i forni con risc.to gas - Impostare a "11" per i forni elettrici
* 143	20	°FH	Temperatura blocco vapore in modo MISTO
* 144	5	m³	Volume suoneria da 0 (volume basso) a 100 (volume alto)
148	0	dec	Tempo totale di iniezione detergente ciclo SOFT (il ciclo HARD prevede due iniezione detergente pari a par 127 x 2) Impostare 22 sec. Per modelli 10GN2/1-20GN1/1-20GN2/1
149	50	°C/°F	Consumo orario acqua addolcita dell'apparecchiatura - vedi manuale tecnico solo se addolcitore presente
150	0	-	Durezza acqua della rete - vedi manuale tecnico Inserire valore di durezza acqua di alimentazione solo se manca addolcitore
			Capacità addolcitore - vedi manuale tecnico solo se addolcitore presente
			Ritardo attivazione uscita fumi boiler fase accensione Impostare a "150" solo per modelli gas
			Attivazione umidificazione ciclo vapore al di sotto del set temp scarico Impostare a "70" solo per modelli gas 20GN1/1-20GN2/2
			Impostare a 1 per attivazione sonda al cuore

\*ATTENZIONE: parametri (142) (143) (144) nel caso i dati richiesti non siano disponibili LASCIARE I VALORI STANDARD. IMPORTANTE: verificati ed eventualmente modificati i

parametri premere il tasto  per uscire dalla programmazione parametri con conseguente memorizzazione dei valori impostati, il pannello di controllo si spegne.

Togliere tensione con l'interruttore a monte dell'apparecchiatura.  
Ridare tensione

Accendere l'apparecchiatura con il pulsante , procedere al test completo delle funzioni del forno.





## installing instruction for PC board model "D"- Cod. LAR65301310-65301330-65301300

This procedure must be carefully followed when new board is installed, in order to properly set alterable parameters with reference to unit model on which new board is installed, this will elude appearing of unexpected fault error index.

Check all cables connection to the board plugs: an absolute correspondence between printed cables and letters/numbers on the mother board must be guarantee; front board fitting by the self-locking nuts, must allow an equal operating pressure on all the keys, no buttons must be kept pushed without operator action.

Turn main supply ON, be sure that all board displays are switched OFF, eventually push button  to switch off controls.

Push simultaneously and keep them pushed for 3 sec buttons  , on the cooking temperature display first available parameter "P 01" (Parameter NR. column) will appear, cooking timer display will show "0" which is standard value attributed to parameter nr 1 (STANDARD value attributed to the parameter column).


**WARNING:** Pc board alterable parameters have been set by manufacturer as per the "STANDARD value attributed to the parameter" column, set proper values as per "SETTING" column comparing to unit model, to elude appearing of unexpected fault error index.

- Turn the cooking timer knob in case is necessary altering standard setting "0" of "PAR NR 1" ( example : to enable functions of unit not equipped with steam generator, set to "1").
- Turn clockwise the cooking temperature knob till programmable parameter " PAR NR 5 " will appear, turn the cooking timer knob in case is necessary altering standard setting "150", and so on ..


In few words: cooking temperature knob enable scrolling of all available parameters "Parameter nr column", cooking timer knob enable modifying of "STANDARD value attributed to the parameter column", automatically saving the eventual new settings.

Parameter NR.	STANDARD value attributed to the parameter	Measurement unit	Settings
1	0	-	Leave to "0" to enable functions of units equipped with steam generator Set to "1" to enable functions of units not equipped with steam generator
5	200	sec/10	Full power activating delay leave to "150" for gas heated units Set to "50" for electrical heated units
8	73	°C/°F	Steam control temperatures set - STEAM mode Set to "100" only for GAS model MG 10GN2/1-20GN1/1-20GN2/1
10	70	°C/°F	Steam quenching control temperature set - HOT AIR/STEAM/COMBI MODE
24	100	°C/°F	Default cavity temperature in steam mode Set to "95" only for GAS model MG 10GN2/1-20GN1/1-20GN2/1
28	130	°C/°F	Set to 100 for oven without steam generator Set to 130 for oven with steam generator
36	0	sec	Lights switching OFF timer - set a timer max 100 sec if needed, lights will automatically switch off when timer is elapsed
42	0	°C/°F	Enable cooling over chamber set, steam mode
43	1	°C/°F	Disable cooling respect chamber set, steam mode Set to "-2" only for gas models 20GN2/1
44	95	°C/°F	Cavity set temperature for the humidification in steam mode Set to "90" only for GAS model MG 10GN2/1-20GN1/1-20GN2/1 Set to 30°C for oven without the steam generator
47	0	-	Fan activation during the boiler preheating - Set to "1" for gas heated units
48	0	-	Set to 1 for demonstration mode; Set to 0 for normal mode
51	60	°C/°F	Boiler preheating temperature set - Leave to "60" for gas heated units Set to "85" for electrical heated units
16	35	%	Autoclimate set in the rapid steam mode (bakings over 100°C) only used for oven without steam generator
56	1	-	Type of units heating - leave to "1" for gas heated units Set to "0" for electrical heated units
57	0	-	Set to "1" for HC and SC cleaning program, only for oven with washing system (WCS)
75	10	°C/°F-sec	Autoclimate 0....9 leave to "10" for gas heated units - set to "2" for electrical heated units
77	11	°C/°F-sec	Autoclimate 10..19 leave to "11" for gas heated units - set to "3" for electrical heated units
79	12	°C/°F-sec	Autoclimate 20..29 leave to "12" for gas heated units - set to "4" for electrical heated units
81	13	°C/°F-sec	Autoclimate 30..39 leave to "13" for gas heated units - set to "5" for electrical heated units
83	14	°C/°F-sec	Autoclimate 40..49 leave to "14" for gas heated units - set to "6" for electrical heated units
85	15	°C/°F-sec	Autoclimate 50..59 leave to "15" for gas heated units - set to "7" for electrical heated units
87	16	°C/°F-sec	Autoclimate 60..69 leave to "16" for gas heated units - set to "8" for electrical heated units
89	17	°C/°F-sec	Autoclimate 70..79 leave to "17" for gas heated units - set to "9" for electrical heated units
91	18	°C/°F-sec	Autoclimate 80..89 leave to "18" for gas heated units - set to "10" for electr. heated units
93	20	°C/°F-sec	Autoclimate 90..99 leave to "20" for gas heated units - set to "11" for electr. heated units
106	73	°C/°F	Steam control temperatures set - COMBI mode
110	110	-	Buzzer volume from 0 (low volume) to 100 (high volume)
127	34	sec	Detergent injection timer -SOFT cycle ( for HARD cycle consider an injection timer equal to par 127 x 2 ) Set to 22 sec. for 10GN2/1-20GN1/1-20GN2/1 model
* 142	15	Lt.	Softened water unit consumption - see technical manual <b>Only if water softener is connected</b>
* 143	20	°dH	Network water hardness - see technical manual Set value of network water hardness <b>only if water softener is not installed</b>
* 144	5	m³	Water softener capacity - see technical manual <b>only if water softener is installed</b>
148	0	Dec	Ignition delay steam section Set to "150" only for GAS model 20GN1/1-20GN2/1
149	0	°C/°F	Humidity injection above the drain tube steam control set temperature Set to "70" only for the GAS model MG 201-202
150	0	-	Set to "1" to enable core probe

\*WARNING: parameters (142) (143) (144) - in case requested data are not available, leave standard values pre-set by manufacturer.

**IMPORTANT:** verified and eventually modified parameters, push button  to save and exit from the parameter altering procedure, front panel will automatically switch OFF.


Switch off the power to the oven by the mains isolator  
Switch back on



Turn the unit ON by the button , realise a complete test of the unit functions.



Tale procedura deve essere eseguita successivamente al montaggio sul pannello frontale comandi della nuova scheda elettronica, al fine di attribuire ai parametri programmabili i corretti valori secondo del modello di forno, così da evitare la comparsa di codici di guasto errati.

Controllare che tutte le connessioni elettriche siano inserite nella corretta posizione sulla scheda elettronica (assoluta corrispondenza sigle/numeri stampati sulla scheda serigrafie impresse sui cavi di collegamento), e che il fissaggio della scheda attraverso i bulloncini autobloccanti consenta di operare con la stessa pressione su tutti i tasti della scheda: NON devono esserci tasti che rimangono premuti senza la pressione dell'operatore.

Dare tensione all'apparecchiatura, assicurarsi che il display della scheda siano spenti, altrimenti agire sul pulsante  per lo spegnimento.

- Premere contemporaneamente i due tasti ( / **P** e ) per circa 3 secondi. Il display temperatura lampeggerà e visualizzerà il primo parametro programmabile "P 01" (colonna Parametro NR.), il display tempo di cottura visualizzerà "0" che è il valore standard attribuito al parametro (colonna Valore STANDARD).

**ATTENZIONE:** i parametri programmabili della scheda vengono settati in azienda secondo i valori della colonna "STANDARD" riportati sotto, procedere all'impostazione dei valori come da colonna "IMPOSTAZIONI" a seconda del modello di forno, così da evitare la comparsa di codici di guasto errati.

- Ruotare la manopola tempo di cottura se è necessario attribuire un valore diverso da "0" al parametro "P 01" (esempio: per abilitare il funzionamento di un forno non dotato di generatore di vapore impostare "1").
- Ruotare la manopola temperatura di cottura finché si visualizza il parametro programmabile "PAR NR 5", ruotare la manopola tempo di cottura se è necessario attribuire al parametro un valore diverso dal valore standard "150", e così via....

In breve: la manopola temperatura di cottura consente di visualizzare in sequenza i "Parametri NR", la manopola tempo di cottura consente di modificare il "Valore STANDARD" attribuito al parametro, confermando automaticamente la eventuale nuova impostazione.

Parametro NR.	Valore STANDARD attribuito al parametro	Unità	Impostazione
1	1	-	Lasciare a "0" per il funzionamento forni Sfiato camera automatico Lasciare a "1" per il funzionamento forni Sfiato manuale Lasciare a "2" per il funzionamento forni Pasticceria
5	200	sec/10	Ritardo attivazione piena potenza - Lasciare a "200" per i forni con riscaldamento gas Impostare a "50" - per i forni elettrici
28	130	°C/°F	Impostare a 100 per forni senza boiler Lasciare a 130 per forni con boiler
36	0	sec	Ritardo spegnimento luci - impostare (se desiderato) un tempo (max 100 sec.) trascorso il quale l'illuminazione in camera di cottura si disattiva automaticamente.
48	0	-	Impostare a 1 per attivazione funzione dimostrazione Impostare a 0 per il funzionamento normale
56	1	-	Identificazione tipo di riscaldamento - lasciare a "1" - se il forno è gas - Impostare a 0 - se il forno è elettrico
110	110	-	Volume suoneria da 0 (volume basso) a 100 (volume alto)
128	1	-	Lasciare a "0" per il funzionamento forni con generatore di vapore Impostare a "1" - per abilitare il funzionamento forni non dotati di generatore di vapore
129	1	-	Lasciare a "0" per il funzionamento forni con sonda cuore Impostare a "1" - per abilitare il funzionamento forni non dotati di sonda cuore

**IMPORTANTE:** verificati ed eventualmente modificati i parametri premere il tasto  per uscire dalla programmazione parametri con conseguente memorizzazione dei valori impostati, il pannello di controllo si spegne.

Togliere tensione con l'interruttore a monte dell'apparecchiatura.  
Ridare tensione


Accendere l'apparecchiatura con il pulsante , procedere al test completo delle funzioni del forno.






*installing instruction for PC board model "P-Compact"- Což. LAR65301800-65301820*

This procedure must be carefully followed when new board is installed, in order to properly set alterable parameters with reference to unit model on which new board is installed, this will elude appearing of unexpected fault error index.

Check all cables connection to the board plugs: an absolute correspondence between printed cables and letters/numbers on the mother board must be guarantee; front board fitting by the self-locking nuts, must allow an equal operating pressure on all the keys, no buttons must be kept pushed without operator action.

Turn main supply ON, be sure that all board displays are switched OFF, eventually push button  to switch off controls.


Push simultaneously and keep them pushed for 3 sec buttons (  /   ), on the cooking temperature display first available parameter "P 01" (Parameter NR. column ) will appear, cooking timer display will show "0" which is standard value attributed to parameter nr 1 (STANDARD value attributed to the parameter column).

**WARNING:** Pc board alterable parameters have been set by manufacturer as per the "STANDARD value attributed to the parameter" column, set proper values as per "SETTING" column comparing to unit model, to elude appearing of unexpected fault error index.


- Turn the cooking timer knob in case is necessary altering standard setting "0" of "PAR NR 1" ( example : to enable functions of unit not equipped with steam generator, set to "1").
- Turn clockwise the cooking temperature knob till programmable parameter " PAR NR 5 " will appear, turn the cooking timer knob in case is necessary altering standard setting "150", and so on ..

In few words: cooking temperature knob enable scrolling of all available parameters "Parameter nr column", cooking timer knob enable modifying of "STANDARD value attributed to the parameter column", automatically saving the eventual new settings.

Parameter NR.	STANDARD value attributed to the parameter	Measurement unit	Settings
1	1	-	Leave to "0" to enable functions of units equipped with Automatic Venting Set to "1" to enable functions of units equipped without Automatic Venting Set to "2" to enable functions for pastry – Bakery units
5	200	sec/10	Full power activating delay leave to "200" for gas heated units Set to "50" for electrical heated units
28	130	°C/°F	Set to 100 for oven without steam generator Set to 130 for oven with steam generator
36	0	sec	Lights switching OFF timer – set a timer max 100 sec if needed, lights will automatically switch off when timer is elapsed
48	0	-	Set to 1 for demonstration mode Set to 0 for normal mode
56	1	-	Type of units heating - leave to "1" for gas heated units Set to "0" for electrical heated units
110	110	-	Buzzer volume from 0 (low volume) to 100 (high volume)
128	1	-	Leave to "0" to enable functions of units equipped with steam generator Set to "1" to enable functions of units not equipped with steam generator
129	1	-	Leave to "0" to enable functions of units equipped with Core probe Set to "1" to enable functions of units not equipped with Core probe

**IMPORTANT:** verified and eventually modified parameters, push button  to save and exit from the parameter altering procedure, front panel will automatically switch OFF.

Switch off the power to the oven by the mains isolator.  
Switch back on.


Turn the unit ON by the button , realise a complete test of the unit functions.





Notices pour l'installation de la platine électronique sur les fours version "P-Compact" cod. LAR65301800-65301820

Cette procédure doit être effectuée après le montage du panneau frontal commandes dans la nouvelle platine. A fin d'attribuer aux paramètres programmables les valeurs correctes selon le modèle du four, ainsi d'éviter l'apparition de codes de panne erronés.

Contrôler que toutes les connexions électriques seraient insérées dans la position correcte sur la platine électronique, et que le fixage de la platine à travers les écrous auto bloquants fait opérer avec la même pression sur tous les poussoirs de la platine : ON NE DOIT PAS AVOIR de poussoirs qui restent pressés sans la pression de l'opérateur.

Donner tension à l'appareil, et assurez-vous que l'afficheur de la platine sera éteint, si non agir sur le poussoir  pour l'éteindre.

Poussez en même temps sur les boutons ( /  ) pour 3 secondes, L'afficheur température clignote en visualisant le premier paramètre programmable " P 01 " ( colonne Paramètre NR.), L'afficheur du temps visualisera " 0 " qui est la valeur standard attribuée au paramètre 1 ( colonne Valeur STANDARD.


ATTENZIONE : les paramètres programmables de la platine sont programmés dans l'usine selon les valeurs STANDARD ci dessous reportés, procédez dans l'imposition des valeurs suivant la colonne IMPOSTATIONS selon le modèle du four, ainsi d'éviter l'apparition de codes de panne erronés.

Tournez la manette du temps s'il est nécessaire attribuer une valeur différente de 0 au paramètre « P 01 »


Tournez la manette de la température jusqu'à quand on visualise le paramètre programmable " PAR NR 5 ", tournez la manette temps de cuisson s'il est nécessaire attribuer au paramètre une valeur différente du standard « 150 »

En bref: la manette de la température de cuisson permet de visualiser en séquence les « paramètres NR », la manette du temps de cuisson permet de modifier la Valeur STANDARD attribuée au paramètre, en confirmant la nouvelle imposition

Paramètre NR.	Valeur STANDARD attribuée au paramètre	Unité	Impostation
1	1	-	Etablir a " 0 " pour l'activation du « événement automatique » Laisser a " 1 " pour le fonctionnement normal « événement manuelle » Laisser a " 2 " pour le fonctionnement « Pâtisserie/Boulangerie »
5	200	sec/10	Retard activation pleine puissance- Laisser à " 200 " pour les fours avec chauffage gaz Importer à " 50 " pour les fours électriques
28	130	°C/°F	Etablir 100 pour fours sans chaudière Laisser 130 pour fours avec chaudière
36	0	sec	Retard dans l'extinction –imposter (si l'on veut ) un temps (Max 100 sec.) Après le quel l'illumination dans le moufle s'éteint automatiquement.
48	0	-	Etablir a 1 pour l'activation du fonctionnement démonstration Laisser a 0 pour le fonctionnement normal
56	1	-	Identification type de chauffage – laisser à "1" – si le four est gaz Imposer à 0 pour les fours électriques
110	110	-	Volume minuterie de 0 (volume bas) à 100 (volume haut)
128	1	-	Laisser à " 0 " pour le fonctionnement des fours avec générateur de vapeur Imposer à "1" – pour habilitier les fours non pas doués de générateur de vapeur
129	1	-	Laisser à " 0 " pour le fonctionnement des fours avec sonde à cœur Imposer à "1" – pour habilitier les fours non avec sonde à cœur

IMPORTANT : Les paramètres vérifiés et modifiés, poussez sur le bouton  pour sortir de la programmation des paramètres avec la mémorisation des valeurs impostées, le panneau contrôle s'éteint.

Donner tension au four avec l'interrupteur conjoncteur-disjoncteur.  
Donner tension


Allez l'appareil avec le poussoir , procédez au test complet des fonctions du four






**Anleitungen fuer die Installation der elektronischen Platine der Heissluftdämpfer**  
**AUSFÜHRUNG „P-Compact“ Art.Nr. LAR65301800-65301820**

Diese Operation muss jedes Mal durchgeführt werden nach dem Einbau auf das Frontpaneel der neuen Steuerplatine, damit die korrekten Parameter zum jeweiligen Gerätetyp eingestellt werden können und Fehleranzeigen aufluchten.

Überprüfen Sie, dass sämtliche elektrische Verbindungen korrekt auf der Leiterplatte eingesteckt sind (Übereinstimmung der Nummern zwischen Kabelendung und Platine) und dass die Befestigung der Platine durch die Verschraubungen eine Betätigung aller Tasten mit dem gleichen Druck erlaubt. KEINE TASTEN dürfen ohne Betätigung des Operators gedrückt bleiben.

Gerät unter Spannung setzen, kontrollieren dass die Anzeigen erlischt sind ansonsten Schalter  betätigen zum Ausschalten.

Gleichzeitig Tasten (  /  e  ) 3 Sekunden-lang betätigen bis auf dem Temperaturdisplay blinkend die Anzeige „P01“ erscheint (Kolonne PARAMETER NR.). Das Zeitdisplay zeigt „0“, den Standardwert des Parameters 1 (Kolonne STANDARDWERT DES PARAMETERS).

**ACHTUNG:** die programmierbaren Parameter der Platine werden im Werk eingestellt gemäss der Werte der Kolonne „STANDARD“ auf unterer Tabelle eingetragen. Die Einstellungen der entsprechenden Werte gemäss dem vorhandenen Gerät erfolgt laut Angaben der Kolonne „EINSTELLUNGEN“: so werden Fehlermeldungen vermieden.


- Zeitschalter drehen wenn ein neuer Wert statt „0“ im Parameter „P01“ eingegeben werden soll (z.B. um ein Gerät ohne Dampferzeuger zu abilitieren „1“ einstellen).
- Temperaturschalter drehen bis die Anzeige den Parameter „P05“ zeigt, dann Zeitschalter drehen wenn dieser Parameter einen anderen Wert erhalten soll als im Standardwert „150“ eingegeben.

Zusammenfassend: der Temperaturrehenschalter erlaubt in Reihenfolge die „PARAMETER NR.“ aufzusuchen, der Zeitdreheschalter erlaubt den „STANDARDWERT DES PARAMETERS“ zu verändern und bestätigt gleichzeitig den neuen Wert.

Parameter NR.	Standardwert des parameters	Messeinheit	Einstellungen
1	1	-	"0" lassen fuer Geräte Automatischer Dampfablass im Garraum "1" einstellen fuer Geräte mit Handbetätigter Dampfablass im Garraum "2" einstellen für Bäckerei und Konditorei Geräte
5	200	sec/10	Verzögertes Einschalten der vollen Heizleistung - "200" lassen fuer Gasgeräte - "50" einstellen für Elektrogeräte
28	130	°C/°F	100 einstellen fuer modelle ohne dampfgenerator, 130 lassen fuer modelle mit dampfgenerator
36	0	sec	Automatisches Abschalten der Garraumbelichtung wenn gewünscht eine Zeit einstellen (max. 100 sec.) nach der die Beleuchtung automatisch ausgeschaltet wird.
48	0	-	1 einstellen zur aktivierung funktion DEMO 0 lassen fuer normalbetrieb
56	1	-	Art der Beheizung: "1" lassen für Gasgeräte - "0" einstellen fuer Elektrogeräte.
110	110	-	Lautstärke von 0 (niedrige Lautstärke) bis 100 (hohe Lautstärke)
128	1	-	"0" lassen fuer Geräte mit Dampferzeuger "1" einstellen fuer Geräte ohne Dampferzeuger
129	1	-	"0" lassen fuer Geräte ohne Kerntemperaturfühler "1" einstellen fuer Geräte mit Kerntemperaturfühler

**WICHTIG:** nach Überprüfung/Änderung der Parameter, Taste  drücken um die Programmierung zu verlassen, mit entsprechender Speicherung der eingestellten Werte. Das Steuerpaneel erlischt danach.


Spannung ueber schutzschalter vor dem geraet zuerst abnehmen dann wieder geben


Gerät einschalten mittels Taste , und kompletten Funktionstest des Gerätes durchführen.



cette procédure doit être effectuée après le montage du panneau frontal commandes dans la nouvelle platine. A fin d'attribuer aux paramètres programmables les valeurs correctes selon le modèle du four, ainsi d'éviter l'apparition de codes de panne erronés.

Contrôler que toutes les connexions électriques seraient insérées dans la position correcte sur la platine électronique, et que le fixage de la platine à travers les écrous autobloquants fait opérer avec la même pression sur tous les poussoirs de la platine : ON NE DOIT PAS AVOIR de poussoirs qui restent pressés sans la pression de l'opérateur.

Donner tension à l'appareil, et assurez-vous que l'afficheur de la platine sera éteint, si non agir sur le poussoir  pour l'éteindre.

Poussez en même temps sur les boutons  pour 3 secondes, L'afficheur température clignote en visualisant le premier paramètre programmable "P 01" (colonne Paramètre NR.), L'afficheur du temps visualisera "0" qui est la valeur standard attribuée au paramètre 1 (colonne Valeur STANDARD).


**ATTENZIONE :** les paramètres programmables de la platine sont programmés dans l'usine selon les valeurs STANDARD ci dessous reportés, procédez dans l'imposition des valeurs en suivant la colonne IMPOSTATIONS selon le modèle du four, ainsi d'éviter l'apparition de codes de panne erronés.

- Tournez la manette du temps s'il est nécessaire attribuer une valeur différente de 0 au paramètre « P 01 »
- Tournez la manette de la température jusqu'à quand on visualise le paramètre programmable « PAR NR 5 », tournez la manette temps de cuisson s'il est nécessaire attribuer au paramètre une valeur différente du standard « 150 »

En bref: la manette de la température de cuisson permet de visualiser en séquence les « paramètres NR », la manette du temps de cuisson permet de modifier la « Valeur STANDARD attribuée au paramètre, en confirmant la nouvelle imposition

Paramètre NR.	Valeur STANDARD attribuée au paramètre	Unité	Impostation
1	0	-	Laisser à "0" pour le fonctionnement des fours avec générateur de vapeur Imposer à "1" – pour habilitier les fours non pas doués de générateur de vapeur
5	200	Sec/10	Retard activation pleine puissance- Laisser à "150" pour les fours avec chauffage gaz Importer à "50" pour les fours électriques
8	73	°C/°F	Température bloque vapeur dans la modalité VAPEUR Imposer à "100" simplement pour les modèles gaz 10GN2/1-20GN1/1-20GN2/1
10	70	°C/°F	Temp. D'intervention condensation vapeur à décharge dans les modalités CONVENTION VAPEUR e MIXTE
24	100	°C/°F	Default set moufle à vapeur Importer à "95" seulement pour les modèles 10GN2/1-20GN1/1-20GN2/1
28	130	°C/°F	Etablir 100 pour fours sans chaudière Laisser 130 pour fours avec chaudière
36	0	Sec	Retard dans l'extinction –imposer (si l'on veut ) un temps (Max 100 sec.) Après le quel l'illumination dans le moufle s'éteint automatiquement.
42	0	°C/°F	Activation du refroidissement sur set chambre mode vapeur
43	1	°C/°F	Désamorcer refroidissement respect le set du chambre mode vapeur Etablir 2 Seulement pour le modele gas 20GN2/1
44	95	°C/°F	Seuil température moufle humidification vapeur Imposer "90" simplement pour les modèles 10GN2/1-20GN1/1-20GN2/1 Etablir 30 pour le modèle sans chaudière
47	0	-	Activation ventilateur en phase de préchauffage chaudière - Imposer à "1" pour les fours à chauffage gaz
48	0	-	Etablir a 1 pour l'activation du fonctionnement démonstration Laisser a 0 pour le fonctionnement normal
51	60	°C/°F	Température de chauffage chaudière – Laisser à "60" pour les fours à chauffage gaz Imposer à "85" pour les fours électriques
55	35	%	set autoclima en mode vapeur rapide (cuissons sur le 100°C) employé seulement pour fours doués de chaudière
56	1	-	Identification type de chauffage – laisser à "1" – si le four est gaz Imposer à 0 pour les fours électriques
57	0	-	Imposer à « 1 » pour faire fonctionner les programmes HC et SC, seulement pour fours avec system de autolavage WCS
75	10	°C/°F-sec	Autoclima 0. 9 Laisser à "10" pour les fours avec préchauffage gaz- Imposer à "2" pour les fours électriques
77	11	°C/°F-sec	Autoclima 10. 19 Laisser à "11" pour les fours avec préchauffage gaz - Imposer à "3" pour les fours électriques
79	12	°C/°F-sec	Autoclima 20. 29 Laisser à "12" pour les fours avec préchauffage gaz a "4" pour les fours électriques
81	13	°C/°F-sec	Autoclima 30. 39 Laisser à "13" pour les fours avec préchauffage gaz - Imposer à "5" pour les fours électriques
83	14	°C/°F-sec	Autoclima 40. 49 Laisser à "14" pour les fours avec préchauffage gaz - Imposer à "6" pour les fours électriques
85	15	°C/°F-sec	Autoclima 50. 59 Laisser à "15" pour les fours avec préchauffage gaz - Imposer à "7" pour les fours électriques
87	16	°C/°F-sec	Autoclima 60. 69 Laisser à "16" pour les fours avec préchauffage gaz - Imposer à "8" pour les fours électriques
89	17	°C/°F-sec	Autoclima 70. 79 Laisser à "17" pour les fours avec préchauffage gaz - Imposer à "9" pour les fours électriques
91	18	°C/°F-sec	Autoclima 80. 89 Laisser à "18" pour les fours avec préchauffage gaz - Imposer à "10" pour les fours électriques
93	20	°C/°F-sec	Autoclima 90. 99 Laisser à "20" pour les fours avec préchauffage gaz - Imposer à "11" pour les fours électriques
106	73	°C/°F	Température bloque vapeur en modalité mixte
110	110	-	Volume minuterie de 0 (volume bas) à 100 (volume haut)
127	34	sec	Temps totale d'injection détergent cycle SOFT (le cycle HARD est imposé pour deux injections détergent correspondant à (127 x 2 ) Etablir 22 sec. pour le modèle 10GN2/1-20GN1/1-20GN2/1
* 142	15	Lt.	Consommation horaire d'eau adoucie de l'appareil - voir Manuel Simplement si l'adoucisseur est présent
* 143	20	°FH	Dureté de l'eau- Voir manuel Insérer la valeur simplement si l'adoucisseur manque
* 144	5	m³	Capacité adoucir --voir Manuel technique Simplement si l'adoucisseur est présent
148	0	dec	Retard activation sortie fumée chaudière phase allumage Imposer à "150" simplement pour les modèles gaz 20GN1/1-20GN2/2
149	50	°C/°F	Activation humidification cycle vapeur au-dessous du set temps décharge Imposer à "70" simplement pour les modèles gaz 20GN1/1-20GN2/2
150	0	-	Etablir 1 pour l'activation du sonde au coeur

\* ATTENTION: Les paramètres (142) (143) (144) dans le cas les données demandées ne sont pas disponibles, LAISSER LES VALEURS STANDARD.

**IMPORTANT :** Les paramètres vérifiés et modifiés, poussez sur le bouton  pour sortir de la programmation des paramètres avec la mémorisation des valeurs impostées, le panneau de contrôle s'éteint.

Enlever tension au four avec l'interrupteur conjoncteur-disjoncteur  
Redonner tension


Allumez l'appareil avec le poussoir , procédez au test complet des fonctions du four





**Anleitungen fuer die Installation der elektronischen Platine der Heissluftdämpfer**  
**AUSFÜHRUNG „D“ Art.Nr. LAR65301310-65301330-65301300**

Diese Operation muss jedes Mal durchgeführt werden nach dem Einbau auf das Frontpaneel der neuen Steuerplatine, damit die korrekten Parameter zum jeweiligen Gerätetyp eingestellt werden können und Fehleranzeigen aufluchten.

Überprüfen Sie, dass sämtliche elektrische Verbindungen korrekt auf der Leiterplatte eingesteckt sind (Übereinstimmung der Nummern zwischen Kabelendung und Platine) und dass die Befestigung der Platine durch die Verschraubungen eine Betätigung aller Tasten mit dem gleichen Druck erlaubt. KEINE TASTEN dürfen ohne Betätigung des Operators gedrückt bleiben.

Gerät unter Spannung setzen, kontrollieren, dass die Anzeigen erlischt sind, ansonsten Schalter  betätigen zum Ausschalten.

Gleichzeitig Tasten   3 Sekunden-lang betätigen bis auf dem Temperaturdisplay blinkend die Anzeige „P01“ erscheint (Kolonne PARAMETER NR.). Das Zeitdisplay zeigt „0“, den Standardwert des Parameters 1 (Kolonne STANDARDWERT DES PARAMETERS).


**ACHTUNG:** die programmierbaren Parameter der Platine werden im Werk eingestellt gemäss der Werte der Kolonne „STANDARD“ auf unterer Tabelle eingetragen. Die Einstellung der entsprechenden Werte gemäss dem vorhandenen Gerät erfolgt laut Angaben der Kolonne „EINSTELLUNGEN“: so werden Fehlermeldungen vermieden.

- Zeitschalter drehen wenn ein neuer Wert statt „0“ im Parameter „P01“ eingegeben werden soll (z.B. um ein Gerät ohne Dampferzeuger zu aktivieren, „1“ einstellen).
- Temperaturschalter drehen bis die Anzeige den Parameter „P05“ zeigt, dann Zeitschalter drehen wenn dieser Parameter einen anderen Wert erhalten soll als im Standardwert, „150“ eingeben.


Zusammenfassend: der Temperaturschalter erlaubt in Reihenfolge die „PARAMETER NR.“ aufzusuchen, der Zeitschalter erlaubt den „STANDARDWERT DES PARAMETERS“ zu verändern und bestätigt gleichzeitig den neuen Wert.

Parameter NR.	Standardwert des parameters	Messeinheit	Einstellungen
1	0	-	"0" lassen fuer Geräte mit Dampferzeuger "1" einstellen fuer Geräte ohne Dampferzeuger
5	200	sec/10	Verzögertes Einschalten der vollen Heizleistung - "150" lassen fuer Gasgeräte - "50" einstellen fuer Elektrogeräte
8	73	°C/°F	Dampfabschalttemperatur in Betriebsart DAMPF "100" einstellen nur fuer GAS Geräte ausführung 10GN2/1-20GN1/1-20GN2/1
10	70	°C/°F	Ablöschttemperatur in Betriebsart HEISSLUFT, DAMPF und KOMBINATION
24	100	°C/°F	"95" einstellen nur fuer GAS Geräte ausführung 10GN2/1-20GN1/1-20GN2/1
28	130	°C/°F	100 einstellen fuer modelle ohne dampfgenerator, 130 lassen fuer modelle mit dampfgenerator
36	0	sec	Automatisches Abschalten der Garraumbeleuchtung, wenn gewünscht eine Zeit einstellen (max 100 sec.) nach der die Beleuchtung automatisch ausgeschaltet wird.
42	0	°C/°F	Aktivierung garraumrückkühlung ueber sollwert im dampfbetrieb
43	1	°C/°F	Ausschaltung garraumrückkühlung in bezug auf garraum-solltemperatur im dampfbetrieb -2 einstellen bei gasgeraeten 20GN1/1 und 20GN2/1
44	95	°C/°F	"90" einstellen nur fuer GAS Geräte ausführung 10GN2/1-20GN1/1-20GN2/1 30 einstellen fuer modelle ohne dampfgenerator
47	0	-	Ventilator aktivierung während dampferzeugervorheizung - "1" einstellen fuer Gasgeräte
48	0	-	1 einstellen zur aktivierung funktion DEMO 0 lassen fuer normalbetrieb
51	60	°C/°F	Dampferzeuger-Vorheiztemperatur: "60" lassen fuer Gasgeräte - "85" einstellen fuer Elektrogeräte.
55	35	%	Set autoclima bei Betriebsart forciertes daempfen (daempfen ueber 100°C) - wird lediglich bei geraete ohne Dampferzeuger verwendet
56	1	-	Art der Beheizung: "1" lassen fuer Gasgeräte - "0" einstellen fuer Elektrogeräte.
57	0	-	"1" einstellen zur freigabe der automatischen garraumreinigungsprogramme HC und SC, nur fuer Geraete, die mit der option WCS ausgestattet sind
75	10	°C/°F-sec	Autoclima 0...9: "10" lassen fuer Gasgeräte - "2" einstellen fuer Elektrogeräte
77	11	°C/°F-sec	Autoclima 10...19: "11" lassen fuer Gasgeräte - "3" einstellen fuer Elektrogeräte
79	12	°C/°F-sec	Autoclima 20...29: "12" lassen fuer Gasgeräte - "4" einstellen fuer Elektrogeräte
81	13	°C/°F-sec	Autoclima 30...39: "13" lassen fuer Gasgeräte - "5" einstellen fuer Elektrogeräte
83	14	°C/°F-sec	Autoclima 40...49: "14" lassen fuer Gasgeräte - "6" einstellen fuer Elektrogeräte
85	15	°C/°F-sec	Autoclima 50...59: "15" lassen fuer Gasgeräte - "7" einstellen fuer Elektrogeräte
87	16	°C/°F-sec	Autoclima 60...69: "16" lassen fuer Gasgeräte - "8" einstellen fuer Elektrogeräte
89	17	°C/°F-sec	Autoclima 70...79: "17" lassen fuer Gasgeräte - "9" einstellen fuer Elektrogeräte
91	18	°C/°F-sec	Autoclima 80...89: "18" lassen fuer Gasgeräte - "10" einstellen fuer Elektrogeräte
93	20	°C/°F-sec	Autoclima 90...99: "20" lassen fuer Gasgeräte - "11" einstellen fuer Elektrogeräte
106	73	°C/°F	Dampfsättigungstemperatur in Garmodaalität KOMBINATION
110	110	-	Lautstärke von 0 (niedrige Lautstärke) bis 100 (hohe Lautstärke)
127	34	sec	Gesamteinspritzzeit Reiniger beim LEICHTREINIGUNGSPROGRAMM (das VOLLREINIGUNGSPROGRAMM führt 2 Einspritzungen von Reiniger gleich 2x PARAMETER 127)
* 142	15	Lt.	Verbrauch enthärtetes Wasser-siehe technische Anleitung: nur wenn Wasserenthärter vorhanden ist
* 143	20	°FH	Wasserhärte-siehe technische Anleitung: Wasserhärte eingeben nur wenn Wasserenthärter nicht vorhanden ist
* 144	5	m³	Kapazität Wasserenthärter-siehe technische Anleitung: nur wenn Wasserenthärter vorhanden ist
148	0	dec	"150" einstellen nur fuer GAS Geräte ausführung 10GN2/1-20GN2/1-20GN2/1
149	50	°C/°F	"70" einstellen nur fuer GAS Geräte ausführung 10GN2/1-20GN2/1-20GN2/1
150	0	-	1 einstellen zur Aktivierung der funktion kerntemperatur

\* ACHTUNG: bei den Parametern 142-143-144 falls die gefragten Daten nicht verfügbar sind, STANDARDWERTE lassen

**WICHTIG:** nach Überprüfung/Änderung der Parameter, Taste  drücken um die Programmierung zu verlassen, mit entsprechender Speicherung der eingestellten Werte. Das Steuerpaneel erlischt danach.

Spannung ueber schutzschalter vor dem gerat zuerst abnehmen dann wieder geben

Gerät einschalten mittels Taste , und kompletten Funktionstest des Gerätes durchführen.